



Anglicky mluvící digitální budík BETK311B

Obsah

Úvod	1
Popis budíku	1
Funkce tlačítek.....	2
Vložení (výměna) baterií.....	2
Nastavení hodin.....	2
Nastavení budíku	3
Zvuk budíku	3
Vypnutí budíku	3
Oznamování celých hodin (hodinové vyzvánění)	3
Údržba	3
Specifikace	4
Záruční podmínky	4

Úvod

Tento budík s LCD displejem v sobě zahrnuje rovněž audio modul, který po zmáčknutí příslušného tlačítka anglicky oznámí aktuální čas ve 12ti hodinovém režimu. (Tzn. a. m. – od půlnoci do poledne, p. m. – od poledne do půlnoci.) Kromě toho umí v době od 8:00 do 22:00 ohlašovat každou celou hodinu.

Budík vás může probudit vtipným zvukem kokrhajícího kohouta, kukáním kukačky nebo klasickým pípáním (volitelně) a poté oznámením aktuálního času.

Popis budíku


Přístroj má přibližně tvar nízkého kvádru, který se směrem dozadu zužuje. Přední stranu zabírá velký displej. Nad displejem na horní straně jsou vedle sebe 3 menší kulatá tlačítka o průměru cca 6 mm (zleva: **MODE**, **HOURL**, **MIN**) a za nimi 1 velké, také kulaté o průměru cca 2 cm (**TALK**). Za tlačítka je kryt proděrován mnohými otvory, pod kterými se skrývá reproduktor.

Funkce tlačítek

MODE – malé kulaté tlačítko první z levé strany. Slouží k výběru režimu (módu) nastavení. Cyklicky se opakuje:

- pípnutí ≈ zapnutí budíku,
- gong ≈ nastavení hodin,
- gong ≈ nastavení času buzení,
- gong ≈ přepnutí do základního režimu.

MODE
HOUR



TALK
MIN

HOUR – malé kulaté tlačítko uprostřed. Pomocí něj lze v režimu nastavení hodin nebo budíku nastavovat hodiny. V základním režimu mění zvuky vyzvánění.

MIN – malé kulaté tlačítko první z pravé strany. Pomocí něj lze v režimu nastavení hodin nebo budíku nastavovat minuty. V základním režimu zapíná/vypíná funkci „oznamování celých hodin“.

TALK – velké tlačítko za trojicí malých. Slouží k hlášení aktuálního času a při buzení k zapnutí funkce „snooze“ (opakování buzení za 10 minut).

Vložení (výměna) baterií

Budík je napájen 2 tužkovými bateriemi 1,5 V (typ AA). Jsou uloženy v dolní části přístroje pod vystouplým krytem. Ten lze odejmout po stisku záklopy umístěné pod displejem. Nové baterie se vkládají záporným pólem (plochou stranou) k pružince. Nepoužívejte současně staré a nové baterie.

Po vložení baterií se ozve gong a hlášení: „Twelve o'clock a. m.“ Automaticky je zapnuta funkce oznamování celých hodin.

Průměrná životnost baterií je 1 rok.

Nastavení hodin

1. V základním režimu 2 × stiskněte tlačítko **MODE** (první zleva; poprvé pípne, po druhém stisku se ozve gong). Na displeji se po dobu asi 6 vteřin rozblikají hodiny.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko **HOUR** (uprostřed) pro nastavení hodin. Po každém stisku se ozve gong, poté hlášení aktuálně nastavených hodin, opět gong a hlášení aktuálně navoleného času. Např.: „Two pm.“ („Dvě hodiny odpoledne.“) Gong. „Two ten p. m.“ („Dvě deset odpoledne.“) Tlačítko lze mačkat i rychleji, čímž je hlášení vynecháno a je oznámeno až po posledním stisku.
3. Opakovaně tiskněte tlačítko **MIN** (první zprava) pro nastavení minut. Po každém stisku se ozve gong, poté hlášení aktuálně nastavených minut, opět gong a hlášení aktuálně navoleného času. Např.: „Ten.“ („Deset.“) Gong. „Two ten p. m.“ („Dvě deset odpoledne.“) Tlačítko lze opět mačkat i rychleji, stejně jako v případě hodin.
4. Nastavení dokončíte dvojím stiskem tlačítka **MODE** (2 × se ozve gong). Hodiny se vrátí do režimu ukazování hodin. Pokud hodiny ručně do tohoto módu nepřepnete, po cca 6 vteřinách se mód nastavení hodin sám vypne. Na displeji ovšem zůstane zobrazená ikona zvonečku, která indikuje zapnuté buzení.

Nastavení budíku

1. V základním režimu 3 × stiskněte tlačítko **MODE** (první zleva; poprvé pípne, po druhém a třetím stisku se ozve gong). Na displeji se po dobu asi 6 vteřin rozblíkají hodiny.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko **HOURL** (uprostřed) pro nastavení hodin. Po každém stisku se ozve gong, poté hlášení aktuálně nastavených hodin, opět gong a hlášení aktuálně navoleného času alarmu. Např.: „Four p. m.“ („Čtyři hodiny odpoledne.“) Gong. „Alarm four fifteen p. m.“ (Buzení čtyři hodiny patnáct minut.“) Tlačítko lze mačkat i rychleji, čímž je hlášení vynecháno a je oznámeno až po posledním stisku.
3. Opakovaně tiskněte tlačítko **MIN** (první zprava) pro nastavení minut. Po každém stisku se ozve gong, poté hlášení aktuálně nastavených minut, opět gong a hlášení aktuálně navoleného času. Např.: „Fifteen.“ („Patnáct.“) Gong. „Alarm four fifteen p. m.“ (Buzení čtyři hodiny patnáct minut odpoledne.“) Tlačítko lze opět mačkat i rychleji, stejně jako v případě hodin.
4. Nastavení buzení a jeho aktivaci ukončíte dvojím stiskem tlačítka **MODE**. Po prvním se ozve gong, po druhém pípnutí, které na displeji rozsvítí indikátor zvonečku – zapnutého buzení. Pokud hodiny ručně do tohoto stavu nepřepnete, po cca 6 vteřinách se do něj přepnou samy.

Zvuk budíku

Budík Vás může budit třemi způsoby: klasickým pípáním, kukáním kukačky nebo kokrháním kohouta. Za vybraným zvukem pak následuje hlášení aktuálního času. Zvuk buzení změníte v základním režimu opakovaným tisknutím tlačítka **HOURL** (uprostřed).

Vypnutí budíku

Budík lze umlčet 2 způsoby:

- stiskem velkého tlačítka **TALK** – budík se na 10 minut odmlčí a poté se opět ozve (aktivuje se funkce „snooze“ – opakování). V tomto režimu na displeji bliká symbol zvonečku.
- stiskem jakéhokoliv malého tlačítka (**MODE**, **HOURL**, **MIN**) – budík nebude svoje vyzvánění opakovat.

V obou případech zůstane buzení zapnuté pro následující den.

Oznamování celých hodin (hodinové vyzvánění)

Funkci oznamování celých hodin lze využívat od 8:00 do 22:00. Po vložení baterií je automaticky zapnuta. Lze ji vypnout v základním režimu stiskem tlačítka **MIN** (první zprava). Zapnutí či vypnutí je provázáno stejným zvukem gongu. Pokud je zapnutá, na displeji se rozsvítí symbol, který připomíná puntík uzavřený do dvojitého běžných závorek.

Údržba

Neumísťujte hodiny ve vlhkém a prašném prostředí, ani v dosahu leptavých látek a žiravin.

Vyvarujte se nárazům a vibracím.

Silné elektrostatické a magnetické pole způsobuje nefunkčnost hodin. V takovém případě je nutné vyměnit baterie.

V případě, že hodiny dlouhodobě nepoužíváte, doporučujeme vytáhnout baterie. Vybité baterie okamžitě vytáhněte z přístroje.

Specifikace

Přesnost:	+/- 2 sec/den
Napájení:	DC 2 × 1,5 V (AA)
Životnost baterií:	průměrně 1 rok

Záruční podmínky

Délka záruky je 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na:

- správnou funkci hodinového strojku,
- výrobní a materiálové vady.

Záruka se nevztahuje na:

- vady vyvolané neodborným zásahem,
- vady způsobené vnějšími vlivy, např. nárazem, nešetrným zacházením, vysokou teplotou, nečistotami apod.,
- výměnu baterie,
- vady vzniklé použitím nekvalitního napájecího článku.