

Česky mluvící náramkové hodinky

Obsah

Popis hodinek	1
Umístění tlačítek	2
Nastavení aktuálního času.....	2
12 nebo 24hodinový režim	2
Nastavení budíku.....	3
Aktivace/deaktivace budíku.....	3
Zvuk budíku	3
Vypnutí budíku	3
Hodinové upozornění.....	4
Výměna baterie	4
Bezpečnostní informace	4

Popis hodinek

Česky mluvící náramkové hodinky umožňují bez zrakové kontroly zjistit aktuální čas, nastavit jiný, nastavit čas buzení, zapnout/vypnout budík, zvolit zvuk budíku (kukačka, melodie, pípání) a nastavit si automatické hlášení celých hodin, a to buď v celodenním režimu, nebo pouze mezi 7:00 a 21:00.

Hodinky jsou klasické digitální v elegantním černém provedení. Čtyři podélná tlačítka jsou umístěna blízko uchycení řemínku z boku hodinek a díky tomu, že nevýčnívají, nehrozí nechtěné stisknutí jinak dobře hmatných tlačítek.

Hodinky se na ruku nasazují kovovou částí směrem k ruce a kovovou sponou na pásku směrem od těla. Upevnění hodinek proveďte klasicky protažením pásku sponou a zajištěním.




Umístění tlačítek

TALK – tlačítko vpravo nahoře. Slouží k hlášení aktuálního času nebo právě nastavovaného aktuálního času nebo času buzení. Při buzení zapne funkci opakovaného buzení.

MODE – tlačítko vpravo dole. Slouží k výběru režimu (módu) nastavení. Cyklicky se opakují 4 režimy provázené krátkým pípnutím:

- základní režim.
V tomto režimu se hodinky nachází ve výchozím stavu. Jestliže v ostatních režimech cca 6 vteřin nestisknete žádné tlačítko, hodinky se do výchozího základního stavu přepnou automaticky doprovázeny krátkým pípnutím.
- nastavení aktuálního času.
- nastavení času buzení.
- nastavení doplňkových funkcí (automatické hlášení celých hodin, zapnutí budíku).



HOUR – tlačítko vlevo nahoře. Pomocí něj lze v režimu nastavení aktuálního času nebo času buzení nastavovat hodiny a v režimu nastavení doplňkových funkcí zapínat automatické hlášení celých hodin. V základním režimu mění zobrazení času (12 nebo 24 hodin).

MINUTE – tlačítko vlevo dole. Pomocí něj lze v režimu nastavení aktuálního času nebo času buzení nastavovat minuty a v režimu nastavení doplňkových funkcí aktivovat/deaktivovat budík. V základním režimu mění zvuk budíku (kukačka, melodie, pípání).

Upozornění: Pokud při nastavování nestisknete po dobu cca 6 vteřin žádné tlačítko, hodinky se samy automaticky přepnou do běžného režimu. Tuto vlastnost lze využít, pokud se v nastavování ztratíte. Pak lze projít nastavení od začátku dle návodu.

Nastavení aktuálního času

1. V základním režimu stisknete tlačítko **MODE** (pravé dolní). Ozve se pípnutí a na displeji se rozblíkají hodiny.
2. Opakovaně tisknete tlačítko **HOUR** (levé horní) pro nastavení hodin. Po každém stisku se ozve hlášení aktuálně nastavených hodin.
3. Opakovaně tisknete tlačítko **MINUTE** (levé dolní) pro nastavení minut. Po každém stisku se ozve hlášení aktuálně nastavených minut.
4. Nastavení aktuálního času dokončíte buď ručně, a to 3× stiskem tlačítka **MODE** (po každém stisku se ozve krátké pípnutí), nebo se po cca 6 vteřinách režim nastavení aktuálního času do základního režimu doprovázen pípnutím přepne sám.

12 nebo 24hodinový režim

Stiskem tlačítka **HOUR** cyklicky měníte zobrazení času ve 12 nebo 24hodinovém režimu. Stisk doprovázený pípnutím přepíná zobrazení na režim 12hodinový (na displeji jsou odpolední hodiny zobrazovány s „PM“ (vlevo nahoře), pokud se po stisku nic neozve, jsou hodinky přepnuty do 24hodinového režimu).

Aby nedošlo k záměně odpoledních a dopoledních hodin, je hlášení aktuálního času vždy ve 24hodinovém formátu, tedy bez ohledu na to, jak je čas zobrazován.

Nastavení budíku

1. V základním režimu 2× stiskněte tlačítko **MODE** (pravé dolní) Po každém stisku se ozve krátké pípnutí, na displeji se zobrazí „AL“ a rozblikají se hodiny.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko **HOURL** (levé horní) pro nastavení hodin. Po každém stisku se ozve hlášení aktuálně nastavených hodin.
3. Opakovaně tiskněte tlačítko **MINUTE** (levé dolní) pro nastavení minut. Po každém stisku se ozve hlášení aktuálně nastavených minut.
4. Nastavení času buzení (nikoli aktivaci) dokončíte buď ručně, a to 2× stiskem tlačítka **MODE** (po každém stisku se ozve krátké pípnutí), nebo se po cca 6 vteřinách režim nastavení aktuálního času do základního režimu doprovázen pípnutím přepne sám.

Aktivace/deaktivace budíku

1. V základním režimu 3× stiskněte tlačítko **MODE** (pravé dolní) Po každém stisku se ozve krátké pípnutí a na displeji nad hodinami se rozblikají grafické symboly doplňkových funkcí.
2. Stiskněte tlačítko **MINUTE** (levé dolní). Ozve se krátké pípnutí a na displeji se černě zvýrazní grafický symbol budíku. Čas buzení je zapnut. Stisknete-li tlačítko **MINUTE** podruhé, pípnutí se neozve, ale dojde k vypnutí budíku (grafický symbol budíku se znevýrazní), buzení je vypnuto.
3. Aktivaci/deaktivaci času buzení ukončíte buď ručně, a to 1× stiskem tlačítka **MODE** (po stisku se ozve krátké pípnutí), nebo se po cca 6 vteřinách režim nastavení doplňkových funkcí do základního režimu přepne sám.

Zvuk budíku

Budík Vás může budit třemi způsoby: klasickým pípáním, kukáním kukačky nebo kokrháním kohouta. Za vybraným zvukem pak následuje hlášení aktuálního času. Zvuk buzení změníte v základním režimu opakovaným tisknutím tlačítka **MINUTE** (levé dolní).

Vypnutí budíku

Budík lze umlčet dvěma způsoby:

- stiskem tlačítka **TALK** (pravé horní) – budík se na 10 minut odmlčí a poté se opět ozve (je aktivována funkce opakování buzení). V tomto stavu na displeji bliká grafický symbol budíku.
- stiskem jakéhokoliv z ostatních tlačítek vyjma tlačítka **TALK** – budík nebude svoje vyzvánění opakovat.

Nevypnete-li budík, po minutě buzení se vypne sám.

Ve všech třech případech zůstane buzení zapnuté pro následující den.

Hodinové upozornění

1. V základním režimu 3× stiskněte tlačítko **MODE** (pravé dolní) Po každém stisku se ozve krátké pípnutí a na displeji nad hodinami se rozblíkají grafické symboly doplňkových funkcí.
2. Opakovaný stisk tlačítka **HOURL** (levé horní) cyklicky přepíná mezi:
 - hodinovým upozorněním po celý den (jedno vyšší krátké pípnutí, na displeji nahoře vpravo se zvýrazní symbol vln s číslem 24),
 - hodinovým upozorněním v čase od 7:00 do 21:00 (rychlé vyšší dvojpípnutí, na displeji nahoře uprostřed se zvýrazní symbol vln s číslem 15) a
 - vypnutím hodinového upozorňování (jedno pípnutí v nižší tónině, symboly se znevýrazní).
3. Nastavení hodinového upozornění ukončíte buď ručně, a to 1× stiskem tlačítka **MODE** (po stisku se ozve krátké pípnutí), nebo se po cca 6 vteřinách režim nastavení doplňkových funkcí do základního režimu přepne sám.

Výměna baterie

Výměna baterie (typ CR2025) se provádí demontáží dolního krytu hodinek, pod nímž je baterie umístěna.

Bezpečnostní informace

Pokud je zařízení používáno v rozporu s návodem k použití, není možné ze strany prodejce/dovozce/výrobce zajistit bezchybný chod.

Nevystavujte hodinky vlivu vody, vlhkosti, deště a chemikálií. Hodinky, jakožto elektronické zařízení, jsou lehce poškoditelné vodou. K čištění užívejte pouze suchý hadřík. Zamezte umístění těžkých předmětů na hodinky. Může dojít k jejich nenávratnému poškození.