

# Německy mluvící náramkové hodinky UT6693



## Obsah

1. Popis .....	1
2. Návod .....	2
2.1. Změna módu.....	2
2.2. Oznamování aktuálního času .....	2
2.3. Nastavení času.....	2
2.4. Nastavení času buzení .....	2
2.4.1. Zapnutí/vypnutí budíku .....	2
2.4.2. Vypnutí buzení.....	3
2.5. Oznamování celých hodin .....	3
3. Výměna baterií .....	3

## 1. Popis

Náramkové hodinky UT6693 nabízejí tyto funkce:

- hlasový komentář aktuálního času včetně hlasové kontroly při nastavování funkcí hodinek,
- budík (kokrhání kohouta),
- oznamování celých hodin.

Na hodinkách najdete následující tlačítka:

- **TALKING** – velké oválné tlačítko pod displejem.
- **HOURL** – kulaté vystouplé tlačítko vlevo pod displejem.
- **MINUTE** – kulaté vystouplé tlačítko vpravo pod displejem.
- **MODE** – menší kulaté tlačítko uprostřed pod displejem.

Pro jeho stisk je potřeba tenký hrot. Tlačítko tiskněte opatrně, kolmo k hodinkám, tlačítko je gumové a při šikmém směru stisku se může stát, že se v hodinkách vzpříčí.



## 2. Návod

### 2.1. Změna módu

Opakovaným stiskem tlačítka **MODE** (kulaté uprostřed pod displejem) cyklicky přepínáte mezi módy: nastavení času (1× pípne), nastavení buzení (2× pípne) a zobrazování času (3× pípne).

### 2.2. Oznamování aktuálního času

Aktuální čas zobrazený na hodinkách zjistíte po stisku tlačítka **TALKING** (oválné pod displejem). Tlačítko využijete i pro přečtení aktuálně nastavovaného času nebo času buzení.

### 2.3. Nastavení času

Přesný čas nastavíte tímto postupem:

- Tenkým hrotem stiskněte tlačítko **MODE** (kulaté uprostřed pod displejem). Ozve se 1× pípnutí. Displej začne blikat.
- Tlačítkem **HOURL** (kulaté vlevo pod displejem) nastavte požadované hodiny. Po stisku se ozve cinknutí gongu a poté je přečtena aktuálně nastavená hodina.
- Tlačítkem **MINUTE** (kulaté vpravo pod displejem) nastavte požadované minuty. Po stisku se ozve cinknutí gongu a poté je přečtena aktuálně nastavená minuta.
- Vaše nastavení uložíte resp. mód nastavování času ukončíte dvojnásobným stiskem tlačítka **MODE** (kulaté uprostřed pod displejem). Ozve se 3× pípnutí.

### 2.4. Nastavení času buzení

Čas budíku nastavíte tímto způsobem:

- Tenkým hrotem dvakrát stiskněte tlačítko **MODE** (kulaté uprostřed pod displejem). Ozve se 1× pípnutí. Displej začne blikat.
- Tlačítkem **HOURL** (kulaté vlevo pod displejem) nastavte požadované hodiny. Po stisku se ozve cinknutí gongu a poté je přečtena aktuálně nastavená hodina buzení.
- Tlačítkem **MINUTE** (kulaté vpravo pod displejem) nastavte požadované minuty. Po stisku se ozve cinknutí gongu a poté je přečtena aktuálně nastavená minuta buzení.
- Vaše nastavení uložíte resp. mód nastavování času buzení ukončíte stiskem tlačítka **MODE** (kulaté uprostřed pod displejem). Ozve se 3× pípnutí.

#### 2.4.1. Zapnutí/vypnutí budíku

Opakovaný stisk tlačítka **HOURL** (kulaté vlevo pod displejem) cyklicky opakuje tyto funkce:

- Prvním stiskem zapnete budík. Ozve se 4× pípnutí a hlášení aktuálně nastaveného času buzení. Na displeji se objeví zvoneček.
- Druhým stiskem budík vypnete. Ozve se pípnutí a symbol zvonečku z displeje zmizí.

### 2.4.2. Vypnutí buzení

Hodinky začnou budit zvukem kokrhání kohouta. Buzení vypnete stiskem tlačítka **TALKING** (oválné pod displejem). Jestliže nestisknete žádné tlačítko, po 1 minutě se budík vypne sám. Nenastavíte-li funkci budíku jinak, zůstává zapnuta a buzení se spustí opět za 24 hodin.

### 2.5. Oznamování celých hodin

- Funkci oznamování celých hodin aktivujete stiskem tlačítka **MINUTE** (kulaté vpravo pod displejem).
- Zapnutí je provázeno 4 krátkými pípnutími + na displeji se zobrazí symbol s tečkou, okolo které jsou po obou stranách 3 soustředné části kružnice.
- Vypnutí je provázeno 1 pípnutím. Indikátor z displeje zmizí.

## 3. Výměna baterií

Hodinky jsou napájeny lithiovou baterií typu CR2016. V případě, kdy zobrazení displeje nebo zvuk z hodinek zeslábnou, nebo se hodinky začnou chovat atypicky, vyměňte baterii. Postupujte takto:

- Pomocí malého křížového šroubováku odšroubujte všechny 4 šroubky držící zadní víčko.
- Opatrně odejměte zadní víčko. Dbejte zvýšené opatrnosti, víčko je ke strojku připájené slabými drátky!
- Pinzetou odklopte plíšek, který přidržuje baterii.
- Vyměňte baterii za novou. Dodržte správnou polaritu baterie (kladný pól nahoru).
- Přišroubujte víčko.